

Часы механические с автоподзаходом



Головка часов имеет 3 положения:

А. Нейтральное: Предназначено для ручного подзахода. Некоторые герметичные модели с водонепроницаемостью до 100 или 200 м, имеют завинчиваемую головку, которая в завинченном положении обеспечивает водонепроницаемость. Для дополнительного подзахода головку в таких часах необходимо предварительно вывинтить. В некоторых моделях данная функция отсутствует.

В. Среднее положение головки (вытянута наполовину): предназначается для выставления даты вращением головки по часовой стрелке.

С. Положение при полностью вытянутой головке: Для установки времени (часов и минут). В этой позиции, вращая головку, Вы устанавливаете нужное время. При этом секундная стрелка останавливается, что позволяет осуществлять синхронизацию Ваших часов с сигналом точного времени по радио или ТВ.

Не устанавливайте дату и не переводите стрелки против хода часов в период времени с 22-00 до 4-00!

Часы аналоговые кварцевые

В положении головки (С) прерывается питание от батарейки. Вращая головку, Вы изменяете текущее время на Ваших часах. Секунды можно синхронизировать с официальным сигналом точного времени по радио или ТВ. Для этого дождитесь, пока секундная стрелка не достигнет положения "12 часов", затем выдвиньте головку, установите нужное время и переведите головку в первоначальное положение (А) в момент передачи сигнала точного времени.

Для изменения даты выдвиньте головку в промежуточное положение (В). Затем, в зависимости от модели Ваших часов, поверните головку вперед или назад. Во время этой операции Ваши часы продолжают работать, поэтому корректировка времени не требуется.

Часы кварцевые типа "хронограф"



Установка времени

Выдвинуть заводную головку в положение 3 (секундная стрелка останавливается). Для установки текущего времени вращать заводную головку в нужном направлении. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты

Выдвинуть заводную головку в положение 2. Для установки требуемой даты вращать заводную головку в нужном направлении. Вернуть заводную головку в положение 1.

Использование функции "Хронограф"

Нажмите кнопку А для запуска секундомера (центральная секундная стрелка). Для остановки секундомера нажмите кнопку А повторно. Нажав кнопку А в третий раз Вы сможете запустить секундомер с текущих показаний. Для остановки секундомера нажмите кнопку А. Обнулить показания секундомера нажатием кнопки В. Пользуйтесь кнопкой В только после остановки секундомера.

Установка стрелок хронографа в произвольное положение

Выдвинуть заводную головку в положение 3. Установите центральную секундную стрелку кратковременными нажатиями кнопки А. Установите стрелку шкалы 1/10 сек. кратковременными нажатиями кнопки В. Выдвинуть заводную головку в положение 2. Установите стрелку минутной шкалы кратковременными нажатиями кнопки В. Вернуть заводную головку в положение 1.